



Servicio de información Técnica

CUADRO DE DIAGNÓSTICO DE CODIGOS DE FALLA (DTC)	
DTC	DESCRIPCIÓN
P0705	Falla del circuito del sensor de rango de la transmisión
P0712	Circuito del sensor de temperatura del fluido de transmisión aterrizado 315°F indicado
P0713	Circuito del sensor de temperatura del fluido de transmisión abierto -40°F indicado
P0715	Sensor de velocidad del eje de la turbina, insuficiente entrada
P0717	Sensor de velocidad del eje de la turbina, señal intermitente
P0718	Sensor de velocidad del eje de la turbina, errático
P0720	Sensor de velocidad del eje de salida, insuficiente entrada
P0721	Sensor de velocidad del eje de la turbina, errático
P0722	Sensor de velocidad del eje de la turbina, señal intermitente
P0731	Error en 1a. velocidad-solenoide de cambio "A", "B", "C", o partes internas
P0732	Error en 2a. velocidad-solenoide de cambio "A", "B", "C", o partes internas
P0733	Error en 3a. velocidad-solenoide de cambio "A", "B", "C", o partes internas
P0734	Error en 4a velocidad-solenoide de cambio "A", "B", "C", o partes internas
P0741	Deslizamiento del embrague del convertidor de torsión detectada
P0745	Falla en el circuito del solenoide EPC, corto circuito
P0750	Solenoide de cambio "A", falla en el circuito
P0751	Solenoide de cambio "A", falla mecánica o hidráulica
P0755	Solenoide de cambio "B" falla en el circuito
P0756	Solenoide de cambio "B", falla mecánica o hidráulica
P0760	Solenoide de cambio "C" falla en el circuito
P0761	Solenoide de cambio "C", falla mecánica o hidráulica
P0765	Solenoide de cambio "D" falla en el circuito
P0766	Solenoide de cambio "D", falla mecánica o hidráulica
P0770	Solenoide de cambio "E" falla en el circuito
P0771	Solenoide de cambio "E", falla mecánica o hidráulica
P1700	Falla mecánica interna del transeje
P1705	Sensor de rango de la transmisión, no en P o N durante pruebas KOEO/KOER
P1711	Sensor de temperatura de fluido de transmisión, fuera de rango de diagnóstico
P1713	Sensor de temperatura de fluido de transmisión, no hay cambio en rango bajo
P1718	Sensor de temperatura de fluido de transmisión, no hay cambio en rango alta
P1746	Falla en el circuito del solenoide EPC, circuito abierto
P1747	Falla en el circuito del solenoide EPC, corto circuito
P1760	Circuito del solenoide del EPC, corto intermitente a tierra
P1780	Interruptor controlador del transeje, admisión incorrecta para la posición seleccionada
P1783	Condición de calentamiento del transeje indicado

Figura 16